

GUIDE D'INSTALLATION

DDSU 666 HOYMILES



CONTACT



CAMÉLÉON DIFFUSION
RUE DES MAUGES
49600 LA CHAUSSAIRE

02 41 56 18 25
www.chocdiscount.com

TABLE DES MATIÈRES

I - PRÉSENTATION DU MATÉRIEL.....	p.3
II - INSTALLATION DU DDSU.....	p.4
III - SCHEMA DE CONNEXION.....	p.6
IV - MISE EN ROUTE DU DDSU.....	p.8
V - LES ERREURS À NE PAS FAIRE.....	p.9

I - Présentation du matériel

Pour procéder à la configuration de votre DDSU, il nous est nécessaire de disposer de son identifiant.

Afin que nous programmions le DTU au DDSU 666

Envoyez le nous à l'adresse mail suivante : **contact@chocdiscount.com**

Boîte



OU




DDSU 666




Tore de mesure

II - Installation du DDSU

Placez votre DDSU dans votre coffret de maison




Raccordez le tore de mesure et le DTU PRO au DDSU 666




Veillez consulter la **page suivante** pour obtenir des informations détaillées sur le **schéma de connexion**.

III - Schéma de connexion



Réseau de distribution



Tableau de distribution ou coffret AC



IV - Mise en route du DDSU

Le DDSU doit être alimenté par un disjoncteur 2A

Neutre = Fil bleu



V - Les erreurs à ne pas faire

Ne surtout pas toucher la
flèche bleu

Risque de déprogrammation

